

# 内蔵指紋センサ ユーザーズ・ガイド

(Windows<sub>®</sub> 2000 Professional/Windows<sub>®</sub> Millennium Edition インストールモデル用)




# 全部そろっていますか?

次の品物がそろっているか確認してください。

**内蔵指紋認証ユニット** セットアップ CD-ROM (1枚)









万一、足りないものがある場合や、破損していた場合は、 すぐにお買い上げの販売店までお申し出ください。



本機は、指紋認証によりパソコンの不正使用や情報の漏洩を防止するセキュリティ機能を提供します。本機能は本体内蔵指紋センサとアプリケーションで構成されています。

### 本機能を利用すると

- ・ パソコンの起動、BIOS の設定変更 (BIOS LOCK)
- OS **のログイン**
- スクリーンセーバのロック解除
- ・ 各種アプリケーションのパスワード代替

などを指紋認証により可能にします。

従来のパスワードを利用したセキュリティより、さらに強固なセキュリティ機能を実現*で*きます。

本機能を使用する前に、必ずこのマニュアルと本機に添付の『はじめにお読みください』をお読みください。

このマニュアルは、必要なときに参照できるよう、お手元に保管してください。

# 目次

	このマニュアルの表記について	V
1	本製品の概要 本製品の概要と運用	
2	<b>ご使用の前に</b> 各部の名前とはたらき 内蔵指紋センサの基本的な使い方	12
3	内蔵指紋センサ用ドライバのインストールn 内蔵指紋センサ用ドライバをインストールする	
4	指紋認証基本ユーティリティの使い方 セットアップの前に 指紋認証基本ユーティリティのセットアップ 指紋認証基本ユーティリティの使い方	28
5	指紋 BIOS ユーティリティの使い方 セットアップの前に 指紋 BIOS ユーティリティのセットアップ 指紋 BIOS ユーティリティの使い方	56
6	指紋認証による BIOS LOCK の設定  BIOS LOCK 用 指紋認証を使用するための設定  BIOS セットアップユーティリティの起動方法と終了方法 「セキュリティモード」の設定を「指紋」に変更する 指紋を設定する 指紋の設定を解除する	70 71 72
	付 録	80 82 87

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、 記載もれなどお気づきのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。
- (4) 当社では本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、 (3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや、制御などの使用は意図されておりません。 これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外では、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Windows Me の正式名称は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版です。

Windows 2000 の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版です。

BIOS LOCK は、米国フェニックステクノロジーズ社 Secure Agent ™ の技術を使用して、NECと米国フェニックステクノロジーズ社の技術提携に基づき共同開発された製品です。

その他、このマニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

#### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。マニュアルに従って、正しい取り扱いをしてください。

### 輸出に関する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service]対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。)

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点に お問い合わせ下さい。

#### Notes on export

This product including software is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.NEC <sup>1</sup> will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.NEC does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.)

Export of this product( including carrying it as personal baggage )may require a permit from the Ministy of Economy, Trade and Industry under an export control law.Export without necessary permit is punishable under the said law.Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

1: NEC Corporation, NEC CustomTechnica, Ltd.



### このマニュアルの表記について

### モデルの名称について

このマニュアルでは、各モデルについて以下のような表記をしています。

モデル名		型	番
オールインワンノート	PC-VA	Α	
	PC-VA	D	
モバイルノート( VHシリーズ )	PC-VA	V	
モバイルノート(BH、BLシリーズ)	PC-VA	В	

はお客様の選択により異なります。

モバイルノート( VHシリーズ )とモバイルノート( BH、BLシリーズ )の両方を指す場合は、「モバイルノート」と表記しています。

### 画面について

このマニュアルでは、本文中に記載の画面は実際の画面と多少異なることがあります。

### ドライブ名称について

このマニュアルでは、ドライブ名はすべて「CD/DVDドライブ」と記載しています。お使いの機種によって、「CD-ROMドライブ」「CD-R/RWドライブ」、「CD-R/RW with DVD-ROMドライブ」に読み替えてください。

#### BIOS EDINT

このマニュアルでは、BIOS の設定画面はすべて「BIOS セットアップユーティリティ」と記載しています。BIOS セットアップユーティリティは画面上では「PhoenixBIOS セットアップユーティリティ」と表示されます。

このマニュアルでは、次のような意味の記号を利用して説明しています。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。場合によっては、本製品が故障したり、本製品で使用しているソフトウェアや、お客様が作成されたデータが壊れたりする可能性もあります。




参考にしていただきたいことを説明しています。

1

# 本製品の概要

この PART では、指紋認証ユニットで利用できる セキュリティ機能の概要と運用について説明します。



### 本製品の概要と運用

### 本製品の構成

#### 本製品は、

- ・本体(内蔵指紋センサ)
- ・指紋認証基本ユーティリティ(アプリケーション)
- ・指紋 BIOS ユーティリティ(アプリケーション) から構成されています。

アプリケーションは本製品に添付のCD-ROMの中に入っています。また、アプリケーションの使い方については、PART4「指紋認証基本ユーティリティの使い方」、PART5「指紋BIOS ユーティリティの使い方」をご覧ください。

### 概要

### 指紋認証基本ユーティリティ

指紋認証基本ユーティリティは、内蔵指紋センサを使用したプログラムプロダクトです。

指紋認証基本ユーティリティをご利用いただくことにより、Windowsへのログオン、スクリーンセーバのロック解除、アプリケーションシステムへのログオン(パスワード代替)など、パスワード入力による認証を必要とする場面を、指紋照合による個人認証に移行することができます。

指紋認証基本ユーティリティは次のコンポーネントから構成されています。

- ・指紋認証マネージャ
- ・Windows ログオン / スクリーンセーバ
- ・パスワード代替システム
- ・指紋認証コアライプラリランタイム

指紋認証マネージャ、指紋認証コアライブラリランタイムは、指紋認証基本ユーティリティをセットアップすると、必ずインストールされます。

Windowsログオン/スクリーンセーバとパスワード代替システムは、コンポー ネント選択により、片方または両方をインストールすることができます。

指紋認証マネージャ

指紋認証マネージャは、指紋認証基本ユーティリティでの運用に必要な 各種設定を統括的に操作/管理することができます。

- ・指紋情報を管理できます。
- ・ Windows ログオン / スクリーンセーバ機能を利用するための設定が可 能です。
- ・アプリケーションシステムへのログオン機能を利用するための設定が可能 です。

指紋認証基本ユーティリティの運用では特定の管理者を定めます。管理 者はシステム全体の指紋情報、各種設定を一括して管理することができ ます。一般利用者は、個人の指紋情報、各種設定の変更を行うことが できます。また、一般利用者の指紋情報を新規に登録するには、管理 者の認証が必要です。

指紋情報の管理は、視覚的なインターフェイスで行うことができます。

指紋情報は、パソコンに接続されたディスクにも、指紋認証ユニット内の 不揮発性メモリにも登録できます。 ハードディスクトライプには最大 1,000 指、指紋認証ユニット内には最大200指まで登録できます。

別製品の「指紋認証ユーティリティ(サーバ版)」をご購入いただくこと により、Windowsドメインサーバと連動したユーザの管理や、認証サーバ マシン上での指紋情報の一元管理が可能になります。

指紋認証による Windows ログオン機能

指紋認証によるWindowsログオンを利用するための設定は指紋認証マ ネージャで行います。

指紋認証基本ユーティリティ用の設定を行うと同時に、コンピュータへのロ グオンアカウントを作成することができます。

スタンドアロン環境、ワークグループ環境、Windows ドメイン環境を問わ ず、Windowsログオン画面で、内蔵指紋センサから指紋を入力するだけ で、Windowsにログオンすることができます。

指紋認証によるスクリーンセーバのロック解除機能

スクリーンセーバを指紋認証スクリーンセーバ (Windows 2000 ではパスワードによる保護)に設定すると、内蔵指紋センサから指紋を入力することにより、スクリーンセーバロック、ワークステーションロックを解除することができます。

指紋認証によるアプリケーションシステムのパスワード代替機能 指紋認証によるアプリケーションシステムのパスワード代替機能を利用する ための設定は 指紋認証マネージャで行います。

指紋情報を登録済みの利用者であれば、ダイヤルアップ接続、 Microsoft® Officeなど、様々なアプリケーションシステムのパスワード入力 画面を表示し、指紋による個人認証機能に代替するよう、視覚的に設定 することができます。

但し、アプリケーションによっては、代替できない場合があります。動作確認済みのアプリケーションについては、オンラインマニュアルをご覧ください。また、個人で使用する一つのアプリケーションで、一つのパスワードしか代替できません。

既に設定済みのアプリケーションシステムが実行されると、指紋入力を求める画面が表示されます。 内蔵指紋センサから指紋を入力するだけで、アプリケーションシステムにログオンすることができます。

パスワードだけでなくログオンIDやログオン先の入力、OKボタンの押下などの操作も、全て指紋入力操作に置き換えることができます。マウスやキーボードを操作する必要はありません。



Windows Me をお使いで、「電源の管理」の「スタンパイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める」を設定している場合、このパスワード入力を指紋入力に置き換えることはできません。パスワードをキーで入力してください。

### 指紋 BIOS ユーティリティ

指紋 BIOS ユーティリティは、BIOS LOCK 機能を指紋認証により行うた めに、指紋を登録するユーティリティです。

BIOS LOCKを使用するには、指紋 BIOS ユーティリティで指紋を登録し てから、パソコンの BIOSを設定します。

このユーティリティで登録した指紋情報は、指紋認証ユニット内の不揮発 性メモリに登録されます。

BIOS LOCK 用の指紋は最大 40 指まで登録できます。

BIOS LOCK

BIOS LOCKとは、BIOSレベルでパソコンの使用者を限定し、パソコン の起動を制限する機能です。

フロッピーディスクからのブート、ハードディスクからのブート、BIOS 設定変 更など、電源ON 以降の全ての操作にガードをかけることを可能にしま す。

BIOS LOCKには、「パスワード入力だけによる方式(従来方式)」と「指 紋認証による方式」の2通りがあります。

このマニュアルでは、「指紋認証による方式」について説明しています。

### 運用

ここでは、指紋認証基本ユーティリティを使用したシステムの運用における 基本的な考え方について説明します。

### 管理者

指紋認証システム内で1人あるいは複数人の管理者を定めます。 管理者 は指紋により識別される個人であり、OSのアカウントとは直接関係ありま せん。

セキュリティレベルを保つため、指紋認証マネージャを実行するには、管 理者による指紋認証が必要です。つまり、新たな人物の指紋情報を登 録するためには、管理者が同伴しなければなりません。

そのため、指紋認証基本ユーティリティのセットアップ時には、必ず1人以 上の管理者の指紋を登録する必要があります。

管理者は指紋認証システム内での全ての人物の情報を登録、更新、削 除する権限を持ちます。

管理者は指紋認証システム内でのIDの一意性を保てる人物でなければなりません。

加えて、Windows ログオン / スクリーンセーバの情報を新規登録する場合には、指紋認証マネージャ実行時、Windows にログオンしているカレントユーザが、OSのアカウント情報を管理する権限を持っていなければなりません。

そのため、指紋認証システムの管理者は、パソコン管理者と同一人物として運用されることをお勧めします。

#### 一般利用者

指紋認証システム内で、管理者でない人物は一般利用者です。一般利用者は指紋により識別される個人であり、OSのアカウントとは直接関係ありません。

一般利用者は自分の情報を更新する権限を持ちます。

Windowsログオン / スクリーンセーバの情報を更新する場合には、指紋認証マネージャ実行時、Windows にログオンしているカレントユーザが、 当該アカウントの情報を管理する権限を持っていなければなりません。

ID

指紋認証システムに指紋情報を登録する個人は ID で識別されます。
ID は指紋データを共有するシステム内で一意でなければなりません。

ID は1~999999までの10進数です。

IDは社員番号などと関連付けて管理し、個人を特定する番号にしてください。

指紋データ

指紋データはパソコン上のファイル内か、指紋認証ユニットの不揮発性メモリ内に登録します。

指紋データの登録場所はインストール時に選択します。インストール後に変更することはできません。

別製品の「指紋認証ユーティリティ(サーバ版)」をご利用いただくこと により、指紋データをサーババソコン上に置き、複数のクライアントバソコ ンで共有、一元管理することも可能です。また、Windowsドメインと連動 したユーザ管理も可能になります。

### 照合場所

指紋データを、指紋認証ユニット内に登録した場合、指紋認証ユニット内 で指紋照合するか、パソコン上で指紋照合するかを選択することができ ます。

パソコン上に指紋データを登録したほうが指紋認証ユニット内に登録する より注高速です。

通常の運用では、指紋認証ユニット内に指紋データを登録した場合は、 パソコン上で指紋照合するより指紋認証ユニット内で指紋照合した方が高 速です。

また、BIOSユーティリティで登録するデータは指紋認証ユニット内に登録 され、ユニット内で照合されます。

#### 指紋の特性

指紋の登録は登録しやすい指を、複数本登録されることをお勧めします。 指紋を入力される際には、内蔵指紋センサの中心に、指紋の渦の中心 を合わせてください。

指紋を入力される際には、指紋認証ユニットのセンサの中心に、指紋の 渦の中心がくるようにしてください。

指紋の渦の中心は爪の付根のほぼ反対側にあることが多く、これを目安 にすると登録や照合が容易になります。

次のような場合には、指紋の登録が難しい場合があります。

- ・汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合
- ・極端に乾いている場合
- ・指が小さすぎる場合
- ・指が大きすぎる場合
- ・指紋が渦を巻いていない場合
- ・手が荒れている場合
- ・摩耗により指紋の薄い場合

このような場合、汗や脂が多い場合には指をよく拭き、手荒れや乾いて いる場合にはクリームなどを塗ることにより改善されます。

また、指先が小さい方の場合、なるべく大きな親指などで登録してください。

次のような場合には、指紋の特徴が変化し、照合時に不一致が起きやすくなります。

- ・夏期など 汗や脂が多い場合
- ・冬期など、極端に乾いている場合
- ・手が荒れたり、けがをした場合
- ・急に太ったり、痩せたりした場合

登録の難しい指は、照合時にも不一致がおきやすい傾向があります。全 ての指が登録しにくい場合には、同じ指を複数回登録することで、照合 時の不一致がおきにくくなります。

### 運用例

ケース1:1台のパソコンを個人でご利用される場合

指紋認証基本ユーティリティの全コンポーネントをインストールし、Windows へのログオン、アプリケーションシステムへのログオンとも指紋認証をご利用になることをお勧めします。

指紋認証システムの管理者は、パソコンの所有者です。

指紋登録者のIDはWindowsログオンアカウントと1:1に対応させて運用します。

ケース 2: 1 台のパソコンを複数人で共有し、各自、別々の Windows ロ グオンアカウントをご利用になる場合

指紋認証基本ユーティリティの全コンポーネントをインストールし、Windows へのログオン、アプリケーションシステムへのログオンとも指紋認証をご利用になることをお勧めします。

指紋認証システムの管理者は、そのパソコン内のWindowsログオンアカウントを管理している パソコン管理者と同一人物とします。

また、指紋登録者の ID は各自の使用する Windows ログオンアカウントと1:1 に対応させて運用します。

### ケース3: 1台のパソコンを複数人で共有し、共通の Windows ログオン アカウントをご利用になる場合

指紋認証基本ユーティリティのうちパスワード代替システムと必須コンポーネ ントのみインストールし、アプリケーションシステムへのログオン(パスワード 入力を必要とする場面)のみ指紋認証をご利用になることをお勧めしま す、

指紋管理者は、アプリケーションシステムへのログオンアカウントの一意性 を保てる人物とします。

また、指紋登録者のID は各自の使用するアプリケーションシステムへの ログオンアカウントと1:1に対応させて運用します。

ケース4: 複数台のパソコンを複数人で利用し、各自の使用するパソコン が特定されている場合

Windows ドメイン環境、ワークグループ環境に関わらず、ケース1と同様 です。

ケース 5: 複数台のパソコンを複数人で利用し、使用するパソコンが特定 されていない場合

### ワークグループ環境の場合

各自が使用するWindows ログオンアカウントが、それぞれ別か、共通か により、ケース2、あるいはケース3と同様です。

### Windows ドメイン環境の場合

別製品の「指紋認証ユーティリティ(サーバ版)」をご購入いただき、サー バマシン上で指紋データを一元管理することをお勧めします。

その場合、指紋認証システムの管理者は、ドメイン管理者と同一人物と します。

また、指紋登録者の ID は各自の使用する Windows ログオンアカウント と1:1 に対応させて運用します。

指紋データを一元管理しない場合、全てのパソコンで指紋データを登録、 設定を行う必要があります。

なお、パスワード代替システムの個人設定はエクスポート / インポート機能 により、マシン間でのコピーが可能であり、ユーザの負担を軽減していま す、




複数のユーザで使用する場合、管理者がパスワードを一括管理し、一般利用者にパスワードを教えないで指紋のみでアクセスさせると、セキュリティが強化されます。

# 2

# ご使用の前に


本機を使用する前に、 使用環境や内蔵指紋センサの 使い方について確認します。




## 各部の名前とはたらき

内蔵指紋センサ各部の名前とはたらきについて説明します。

### オールインワンノートの場合



### モバイルノートの場合




### 内蔵指紋センサの基本的な使い方

### 指の置き方


内蔵指紋センサの高い照合精度を維持するうえで、「正しい指の置き方」 を参考にご使用いただくことを推奨いたします。

### 正しい指の置き方の例

- (1)指のはら(指紋の中心部)がセンサについている。
- (2)指がセンサアースに触れている。













・指紋の渦の中心は爪の付根のほぼ反対側にあることが多く、これを目安 に指をセンサの中央に置いてください。




- ・指をセンサに置いたときに、指がセンサアース(上端、下端の2カ所)に 触れるようにしてください。
- ・使用時以外は、センサガードを閉じてください。センサに傷が付くと、故 障や照合精度が落ちる原因となります。
- ・指はセンサに対して、まっすぐに置いてください。
- ・指が汚れたり、汗や脂などで濡れている場合は、ハンカチなどで指先を 拭いてからセンサに置いてください。
- ・センサは直接指で触れるため、指の汚れが付着します。「清掃のしかた」 17 ページ) の手順で、常にセンサをきれいにしてください。

### 悪い指の置き方の例

(1)指が斜めに置かれている。



### (2)指先しかついていない。




### (3)指を置く位置が悪い

指紋照合の際、パソコンに置いた手を手前から見るため、センサの正しい位置に指先を置いているように見えても、真上や横からこの状態を見ると指紋の中心(爪の付け根の位置の裏側)が実際よりも手前にずれていて、指紋照合がしづらくなり場合があります。

実際に指紋の渦の中心(爪の付け根の指紋側)がセンサの中心にくるような位置に指を置いて、どのくらいの位置に見えるかを確認することをおすすめします。



指紋の渦の中心は爪の付け根のほぼ反対側にあることが多く、爪の付け根の位置を目安にします。



### 清掃のしかた

内蔵指紋センサの清掃方法について説明します。



センサは直接指で触れるため、指の汚れが付着します。常にセンサをきれ いにして、ご使用ください。

- 1 センサガードを開きます。
- 2 乾いたきれいな布で軽く汚れを拭きとってください。



- ・お手入れはシンナー、ベンジンなどの揮発性有機溶剤や化学雑巾は、使 用しないでください。
- ・ボールペンなど先の尖ったものを使用しないでください。
- ・センサガードは、テープなどで開いた状態に固定することなく、手で開い て清掃を行ってください。

# 3

# 内蔵指紋センサ用ドライバの インストール

内蔵指紋センサを使用するには、まず指紋認証ドライバを パソコンにインストールする必要があります。 お使いのパソコンの種類やOSにより、インストールの手順が異なります。



## 内蔵指紋センサ用ドライバを インストールする

内蔵指紋センサ用のドライバをインストールします。 お使いの OS (オペレーティングシステム)により手順が異なりますので、該当する手順にしたがってインストールしてください。

### 初めて電源を入れたら

本機の電源を初めて入れた際に、以下の手順が必要になります。



- ・Windowsのセットアップについては『はじめにお読みください』をご覧の うえ作業を行ってください。
- ・Windowsのセットアップ中、指紋認証デバイスが検出され、「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面または「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示された場合は、「キャンセル」をクリックしてWindowsのセットアップを続けてください。
- ・Windows のセットアップ中に「バージョンの競合」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてWindows のセットアップを続けてください。
- ・お使いの機種によっては、Windows のセットアップ中、音が鳴らない場合があります。
- ・再起動のメッセージが表示された場合は、メッセージにしたがって本機を再 起動してください。

### BIOSセットアップユーティリティを設定する(オールインワンノートのみ)

オールインワンノートをお使いの場合は、ドライバのセットアップを行う前に以下の手順を行ってください。

- (1) BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- (2)「セキュリティ(Security)」「セキュリティモード(Security Mode)」を「指紋(FingerPrint)」に変更します。

BIOS セットアップユーティリティの設定方法について、詳しくは『活用ガイド PDF 編』PART4の「システムの設定」をご覧ください。

### Windows Me で使用する

1 CD/DVDドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、添付 または別売の CD/DVD ドライブを取り付けます。



USB 接続の CD/DVD ドライブをお使いの場合は、手順2または手順4で 取り付けるので、ここでは取り付けないでください。

2 本機を起動します。

新しいハードウェアが検出され、手順13に示す画面が表示されます。 続けて次の手順3に進みます。

ここで新しいハードウェアが検出されない場合は、手順5に進みます。 USB 接続のCD/DVD ドライプをお使いの場合は、取り付けてから手順 5 に進んでください。

- 🔏 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面で「キャンセル」を クリックします。
- 4 USB接続のCD/DVDドライブをお使いの場合は、本機にCD/DVD ドライブを接続し、本機を再起動します。

新しいハードフェアが検出され、手順13に示す画面が表示されます。

- 5 「スタート」をクリックし、続けて「設定」、「コントロールパネル」 をクリックします。
- 「システム・アイコンをダブルクリックし、「デバイスマネージャ」タ ブをクリックします。
- 7 「その他のデバイス」の左の⊞をクリックします。 指紋認証デバイスがすぐ下に表示されます。
- 🞖 表示された指紋認証デバイスをクリックし、「削除」ボタンをクリッ クします。

- 9 「デバイス削除の確認」画面で「OK」をクリックします。
- 10 本機を再起動します。
  新しいハードウエアが検出され、手順12に示す画面が表示されます。
- 11 添付の「内蔵指紋認証ユニット セットアップ CD-ROM」を、本機の CD/DVD ドライブにセットします。
- **12** 「適切なドライバを自動的に検索する (推奨)」が選ばれていることを確認して、「次へ」をクリックします。



13 次の画面が表示されたら、オールインワンノート、モバイルノート(BH、BL シリーズ) の場合は「Q:\\*Driver\\*SerialMe \\*SPIDME.INF」、モバイルノート(VH シリーズ) の場合は「Q:\\*Driver\\*mobileMe\\*MPIDME.INF」を選択し、「OK」をクリックします。





本書では、CD/DVDドライブを "Q"ドライブと仮定して説明しています。 他のドライブが割り当てられている場合は読み替えてセットアップしてくださ 61

### 14 次の画面が表示されたら、「完了」をクリックします。



Windows のデスクトップ画面に変わったら、ドライバのインストールは終わ りです。

続いて、「指紋認証基本ユーティリティ」を使用する場合はPART4(27ペー ジ、「指紋 BIOS ユーティリティ」を使用する場合はPART5 (55ページ) の手順へ進んでください。

### Windows 2000 で使用する



ドライバのインストール中に、「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示された場合は、「はい」をクリックしてインストールを続けてください。

- 1 本機の電源を入れ、Administrator 権限でログオンします。 新しいハードウェアが検出され、手順3に示す画面が表示されます。
- 2 添付の「内蔵指紋認証ユニット セットアップ CD-ROM」を、本機の CD/DVD ドライブにセットします。
- 3 次の画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



4 次の画面が表示されたら、「デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」が選ばれていることを確認し、「次へ」をクリックする。



5 次の画面が表示されたら、「場所を指定」をチェック(✓)し、「次 ヘ」をクリックします。



6 次の画面が表示されたら、「製造元のファイルのコピー元」の欄に オールインワンノート、モバイルノート(BH、BLシリーズ)の場合 は「Q:\mathbb{C:YDriver\mathbb{YSerial2K」 モバイルノート(VH シリーズ) の場合 は「Q:\mathbb{C}:\math





本書では、CD/DVDドライブを "Q"ドライブと仮定して説明しています。 他のドライブが割り当てられている場合は読み替えてセットアップしてくださ 610

### 7 次の画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



### 8 次の画面が表示されたら、「完了」をクリックします。




Windows のデスクトップ画面に変わったら、トライパのインストールは終わりです。

続いて、「指紋認証基本ユーティリティ」を使用する場合はPART4(27ページ)、「指紋BIOSユーティリティ」を使用する場合はPART5(55ページ)の手順へ進んでください。

PART

4

# 指紋認証基本 ユーティリティの使い方



### セットアップの前に

指紋認証基本ユーティリティをセットアップする前に次の点を確認してください。 また、Windows Me、Windows 2000をお使いの場合は次の作業を行ってください。

### ドメイン名 / コンピュータ名の文字について

ドメイン名またはコンピュータ名に2バイト文字を使用している環境で SecureFingerをご使用になることはできません。

### Windows Me をお使いの場合

Windows Me をお使いの場合、ネットワークの「識別情報」タブに「コンピュータ名」と「ワークグループ」が設定されている必要があります。次の手順で確認または設定してください。

Windows Meをお使いで既にネットワークを使用している場合は、この設定は不要です。

### ネットワーク識別情報の確認

- 1 Windows を起動します。
- **2**「スタート」をクリックし、続けて「設定」、「コントロールパネル」 をクリックします。
- 3 「ネットワーク」をダブルクリックします。 ネットワークの画面が表示されます。

4 「ネットワーク」に「識別情報」タブが表示されているか確認しま す。



「識別情報」がある場合、設定は不要です。「OK」をクリックし、「指 **紋認証基本ユーティリティのセットアップ」(34ページ)に進んでくださ** 610


「識別情報」がない場合、次の「ネットワーク識別情報の設定」の手 順に進んでください。

## ネットワーク識別情報の設定

- 1 「ネットワークの設定」タブの「追加」をクリックします。
- 2 次の画面が表示されたら、「クライアント」を選択し、「追加」をク リックします。



3 次の画面が表示されたら、「製造元」で「Microsoft」を選択し、「ネットワーククライアント」で「Microsoft ファミリ ログオン」を選択します。 次に「OK」をクリックします。



**4** ネットワークに 「識別情報」 タブが表示されていることを確認し、 「OK」 をクリックします。





「識別情報」タブ内の「コンピュータ名」は、指紋認証基本ユーティリティのセットアップ後には変更しないでください。



ファイルのコピー中にWindows MeのCD-ROMをセットするように要求す るメッセージが表示された場合は、以下のように対処してください。

1. そのまま「OK」をクリックすると、「ファイルのコピー」 画面が表示さ れ、「CD-ROM 上のファイルが見つかりませんでした」というメッセージ が表示されますので、「ファイルのコピー元」の欄に以下のように入力 します。

C:\u00e4windows\u00e4options\u00e4cabs

(大文字 / 小文字は区別しませんのでどちらでもかまいません)

2. 正確に入力されていることを確認した後、「OK」をクリックします。

# 5 次の画面が表示されたら、「はい」をクリックします。



再起動後、次の「指紋認証基本ユーティリティのセットアップ」( 34 ~-ジ)に進んでください。

### Windows 2000 をお使いの場合

Windows 2000をお使いの場合、ネットワークのドメイン名とコンピュータ名を、先頭から一部もしくは全て重複した文字列でご使用することはできません。 重複した文字列を含んだまま、ご使用になると指紋認証によるログオンが使用できなくなります。

誤った使用例(×)

**ドメイン名:** NEC

コンピュータ名: NECVERSAPRO

正しい使用例()

**ドメイン名:** NEC

コンピュータ名: VERSAPRO

Windows 2000をお使いの場合、ログオン時のユーザ名とパスワードの入力を有効に設定する必要があります。 次の手順で確認または設定してください。



指紋認証ユニットで Windows ログオン機能を使用する場合は、ユーザ名を20文字(ユーザープリンシパル名は使用できません)、パスワードを14文字以内に設定してください。

文字数が超えている場合は、変更してください。

ドメイン環境で使用している場合は、ドメインのユーザ名、パスワードも同様に変更してください。

詳しくは、ネットワーク管理者にご確認ください。

- 1 Windows を起動し、Administrator 権限でログオンします。
- **2**「スタート」をクリックし、続けて「設定」、「コントロールパネル」 をクリックします。
- **3**「ユーザーとパスワード」をダブルクリックします。

4 次の画面が表示されたら、「このコンピュータを使うには、ユーザー 名とパスワードを入力する必要があります」にチェック(//)が付 いているか確認します。



チェックが付いている場合は、次の手順に進んでください。また、チェッ クが付いていない場合は、チェックボックスをクリックし、必ずチェックを付 けてください( )。



5 「OK」をクリックします。

続いて、「指紋認証基本ユーティリティのセットアップ」(34ページ)に 進んでください。

# 指紋認証基本ユーティリティの セットアップ

指紋認証基本ユーティリティをセットアップします。

- Windows 2000 をお使いの場合は、Administrator 権限でログオンします。
- **2**「内蔵指紋認証ユニットセットアップCD-ROM」をCD/DVDドライブにセットします。
- **3** 「スタート」をクリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- 4 名前の欄に以下のように入力し、「OK」をクリックします。

「Q:¥UTILITY¥SETUP.EXE」と入力します。





本書では、CD/DVDドライブを "Q"ドライブと仮定して説明しています。 他のドライブが割り当てられている場合には読み替えてセットアップしてください。 5 次の画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



6 次の画面が表示されたら、使用許諾契約の内容をよく読んでください。 同意される場合は、「はい」をクリックするとセットアップが継続されます。同 意されない場合は、「いいえ」をクリックしてセットアップを中止してください。



7 次の画面が表示されたら、パソコン使用者名を入力して、「次へ」 をクリックします。



8 次の画面が表示されたら、インストール先のフォルダを指定して、「次へ」をクリックします。

インストール先を変更する場合は、「参照」をクリックして、フォルダを指定してください。



1 台のパソコンで複数の OS を切り替えて使用される場合、それぞれ別のフォルダにインストールしてください。 共通には使用できません。



9 次の画面が表示されたら、インストールするコンポーネントを選択します。





コンポーネントの選択は、パスワード代替モジュール(アプリケーションシス テムのパスワード代替機能 〉、オンラインマニュアル (指紋認証基本ユー ティリティの使用説明 》 ログオンモジュール (Windows ログオン / スク リーンセーバ機能 )、の3つについて選択可能です。その他のコンポーネ ントは必須です。(別製品の「指紋認証ユーティリティ(サーバ版)」をお 使いの場合は、サーバ版のマニュアルをご覧ください。) 出荷時は、全ての機能が選択されています。

- 10 「次へ」をクリックします。
- 11 「指紋認証ユニットの検出」画面が表示されたら「次へ」をクリッ クします。

CSDK モジュール (指紋認証の基本となるモジュール)のセットアップが 始まります。



12 次の画面が表示されたら、デバイス名の欄にオールインワンノートの場合は「BuiltIn-COM2」、モバイルノート(VHシリーズ)の場合は「BuiltIn」、モバイルノート(BH、BLシリーズ)の場合は「BuiltIn-COM1」と表示されていることを確認し、「OK」をクリックします。



13 次の画面が表示されたら、認証場所をローカルにするか認証サーバにするか選択し、「次へ」をクリックします。



別製品の「指紋認証ユーティリティ(サーバ版)」をお使いの場合(指紋のデータがサーバに存在する場合、もしくは指紋認証をネットワークを介したサーバで行う場合)は、「認証サーバ」を選択してください。 サーバ版をお使いでない場合は、「ローカル」を選択してください。



「ローカル」を選択した場合は、手順 17 に進んでください。また、「認証サーバ」を選択した場合は、次の手順に進んでください。

14 次の画面が表示されたら、「ドメイン名」と「認証サーバ名」を入 力して、「次へ」をクリックします。

認証サーバ名とは、指紋情報が登録されているサーバマシンのコンピュー 夕名です。

ドメイン名/認証サーバ名は、ネットワークの設定情報で確認するか、ネッ トワーク管理者にご確認ください。



Windows Me をお使いの場合は、手順 16 に進んでください。

15 次の画面が表示されたら、サーバとの通信方法でTCP/IPを使用す るかどうかを選択し、「次へ」をクリックします。

TCP/IPを使用する場合は、クライアント、認証サーバの両方にTCP/IP プロトコルが設定されている必要があります。



「TCP/IPを使用しない」を選択した場合は、手順17に進んでください。

16 次の画面が表示されたら、使用するTCP/IPの通信ポート番号を入力し、「次へ」をクリックします。



本アプリケーションの TCP/IP ポート出荷時設定は「9821」です。 他のアプリケーションなどで「9821」を使用している場合は、セットアップ 終了後に「指紋認証マネージャ」を起動し、「システム設定」画面でサー バ側とクライアント側のポートを変更してください。この値がサーバとクライ アントで異なると通信できなくなります。

また、Windows Me でリモート認証によるログオンを行う場合は、TCP/IP による通信が必須となります。

詳しくは、ネットワーク管理者にご確認ください。

17 次の画面が表示されたら、指紋情報の登録場所をハードディスクに するか指紋認証ユニット(ユニット内の不揮発性メモリ)にするか選択し、「次へ」をクリックします。



「ハードディスク」を選択した場合は、手順19に進んでください。

18 次の画面が表示されたら、指紋照合場所を指紋認証ユニットにする かローカルマシンにするか選択し、「次へ」をクリックします。





指紋照合場所は、セットアップ後に「指紋認証マネージャ」で変更できま す。


19 次の画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。 指紋認証マネージャが起動します。



20 次の画面が表示されたら、「ID」と「名前」の欄にユーザIDとユーザ名を入力して、登録する指に対応するボタン( )をクリックします。

ID **は1~** 999999 **までの** 10 **進数**、名前は半角文字で12 文字まで入力できます。

ここで登録するユーザは管理者になります。



21 次の画面が表示されたら、画面の指示にしたがい登録する指を内蔵 指紋センサに置きます。


3回繰り返して指紋読込が行われます。必ず同じ指を使用してください。 指はセンサに置いたままにせず、毎回置き直してください。指紋の読み 込みに失敗した場合は、「品質低下、xxx 指をもう一度スキャンしてくだ さい。」と表示されますので、指を乗せ直してください。





・センサが汚れていたり指を毎回置き直さなかった場合、次の画面が表 示されます。

この場合、センサを清掃(17ページ)してから、「再試行」をク リックし、登録し直してください。




・指紋登録に失敗した場合、次の画面が表示されます。この場合、指紋 の特性 ( 7ページ) を参考にしてから、「OK」をクリックし、登録し 直してください。



**22** 指紋読込が3回成功すると、次の画面が表示されます。「OK」をクリックします。




**23** 指紋の登録に成功すると、次の画面が表示されます。続けて2本目の指紋登録を行ってください。登録方法は1本目と同じです。



指のけがなどの原因で認証できなくなることを防止するために、2 指目も登録することをお勧めします。後ほど、改めて登録することも可能です。 1本の指につき3回まで追加登録できます。

コンポーネントの選択で「ログオンモジュール」をクリアした場合は、手順27に進んでください。

# 24 指紋登録が完了したら、「OS ログオン」をクリックします。



**25** Windows Me**をお使いの場合は、「ユーザー名」、「パ**スワード」、 「パスワードの確認」を入力します。また、Windows 2000をお使 いの場合は、「ユーザー名」、「フルネーム」、「説明」、「パスワー ド」、「パスワードの確認」を入力し、「ドメイン」、「グループ」を 指定します。

ドメイン環境で使用中は、「ドメイン」、「グループ」を指定後、ドメインに ログオンしたときのユーザアカウント名、ユーザアカウントパスワードなどを入 力してください。

ドメイン環境で使用していない場合は、Windows にログオンしたときの ユーザ名、パスワードを入力してください。また、今までにネットワークを使 用していない場合は、新規にユーザ名、パスワートを入力してください。 ユーザ名は20文字、パスワードは14文字まで入力できます。

## 「Windows Me の場合 ]





Windows Me をお使いの場合、インストール時にドメインの指定はできません。

インストール後、「システム設定」でドメインを追加してから「OSログオン」でドメイン名を指定してください。

### [Windows 2000 の場合]





- ・Windows 2000 をお使いの場合、「グループ」で他のアカウント権限を選択することができます。
  - この場合、「ドメイン」を指定してから、「グループ」を指定してください。
- パスワードは必ず入力してください。

ドメインを変更した場合、「指定されたドメインの認証マシンを追加しますか?」と表示されるので、追加する場合は「はい」を選んでください。次に、ドメイン名と認証マシン名が表示され、確認画面が表示されます。確認後、「OK」をクリックします。これで認証マシンの設定が追加されます。

ここで登録したユーザが管理者になります。

管理者のみ、ユーザの追加、削除、変更などが可能ですので、管理者名、パスワードは大切に保管してください。

26 登録内容に誤りがないことを確認したら、「閉じる」をクリックしま す。

コンポーネントの選択で「ログオンモジュール」をクリアした場合は、「指 紋情報」の画面が表示されます。



27 次の画面が表示されたら「はい」をクリックします。



これでユーザの登録は完了です。

Windows Me をお使いで、コンポーネントの選択で「ログオンモジュー ル」をクリアした場合は、手順37に進んでください。また、「ログオンモ ジュール」を選択した場合は、手順29に進んでください。

**28** Windows 2000 をお使いの場合は、次のような画面が表示されま す。「OK」をクリックします。



Windows 2000 をお使いの場合は、手順 37 に進んでください。

29 Windows Meにセットアップしている場合は、次の画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



30 次の画面が表示されたら、「追加」をクリックします。



**31** 次の画面が表示されたら、「クライアント」を選択し、「追加」をクリックします。



32 次の画面が表示されたら、「ディスク使用」をクリックします。




33 次の画面が表示されたら、「配布ファイルのコピー元」の欄に「Q: ¥UTILITY¥INF , と入力して、「OK , をクリックします。





本書では、CD/DVDドライブを"Q"ドライブと仮定して説明しています。 他のドライブが割り当てられている場合には読み替えてセットアップしてくだ さい。

34 次の画面が表示されたら、「NEC指紋認証システム」が反転表示 されていることを確認し、「OK」をクリックします。



35 次の画面が表示されたら、「優先的にログオンするネットワーク」から「NEC 指紋認証システム」を選択し、「OK」をクリックします。



ファイルのコピーが始まります。



ファイルのコピーが始まる前に、次のようなメッセージが表示された場合は、次のように対処してください。



Windows Me の場合

「識別情報」タブをクリックしてから、「OK」をクリックします。



「識別情報」または「ユーザー情報」タブ内の「コンピュータ名」は、 変更しないでください。



ファイルのコピー中にWindows MeのCD-ROMをセットするように要求す るメッセージが表示された場合は、以下のように対処してください。

- 1. そのまま「OK」をクリックすると、「ファイルのコピー」 画面が表示さ れ、「CD-ROM上のファイルが見つかりませんでした」というメッセージ が表示されますので、「ファイルのコピー元」の欄に以下のように入力 します。
  - C:\u00e4windows\u00e4options\u00e4cabs
  - (大文字 / 小文字は区別しませんのでどちらでもかまいません)
- 2. 正確に入力されていることを確認した後、「OK」をクリックします。



ファイルのコピー中に「バージョンの競合」画面が表示された場合は、新 しいファイルを使うように指定してください。

36 ファイルのコピーが終わると、次の画面が表示されますが、ここでは 「いいえ」をクリックします。



37 次の画面が表示されたら、CD/DVDドライブからCD-ROMを取り 出してから、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択し、 「完了」をクリックします。



これで、インストールは終了です。

コンポーネントの選択で「ログオンモジュール」を選択した場合は、再起動後、「SecureFinger ログオン」または「ログオンの情報」画面が表示されますので、インストール時に登録した指を内蔵指紋センサに乗せてください。 指紋照合に成功するとWindows にログオンすることができます。

### [Windows Me の場合]



#### 「Windows 2000 の場合 1





「SecureFinger指紋認証基本ユーティリティ」のセットアップ後に、さらにセットアップ(上書き)しないでください。 再度セットアップする場合には、既にセットアップされていないか必ず確認し、アプリケーションをアンインストールしてから行ってください。

# 指紋認証基本ユーティリティの 使い方

## ユーティリティを起動する



「指紋 BIOS ユーティリティ」との同時起動は行わないでください。

- 「スタート」をクリックし、続けて「プログラム」、「SecureFinger」、 「指紋認証マネージャ」をクリックします。
- $oldsymbol{2}$  次の画面が表示されたら、登録されている指をセンサに置きます。



3 指紋認証されると、「指紋認証マネージャ」が起動します。



## 指紋認証基本ユーティリティの使用方法

指紋認証基本ユーティリティの使用方法は、オンラインマニュアルに記載されています。



本書の「注意事項」(80ページ)およびオンラインマニュアルに記載されている注意事項などを必ずお読みになり、正しくご使用ください。

オンラインマニュアルの起動方法は、

「スタート」をクリックし、続けて「プログラム」、「Secure Finger」、 「指紋認証基本ユーティリティオンラインマニュアル」をクリックします。

お使いのブラウザが起動し、オンラインマニュアルを閲覧できます。



- ・指紋認証マネージャの各画面で、? ボタンをクリックしても、オンラインマニュアルが閲覧できます。
- ・オンラインマニュアルは、セットアップ時にコンポーネントで指定されていない場合は、インストールされません。この場合、添付の「内蔵指紋認証ユニットセットアップCD-ROM」をパソコンにセットし、エクスプローラなどで「¥UTILITY¥HELP」フォルダ内の、「HELP\_INDEX.html」をダブルクリックしてください。お使いのブラウザが起動し、オンラインマニュアルを閲覧できます。
- ・各コンポーネントの使用を止めたい場合は、コンポーネントをアンインストールします。アンインストールの手順については、「付録」の「ソフトウェアのアンインストール」(87ページ)をご覧ください。



- ・「指紋認証マネージャ」を起動中は、席を外さないように注意してください。 設定を他の人に変更される可能性があります。
  - スクリーンセーバロックも「指紋認証マネージャ」起動時には有効になりません。
- ・Windows 2000 で、制限ユーザ権限でログオンしている場合は、指紋 認証基本ユーティリティでのシステム設定の変更はできません。 標準 ユーザ (PowerUsers) 以上の権限でログオンしなおしてください。

PART

5

指紋 BIOS ユーティリティの使い方



# セットアップの前に

指紋 BIOS ユーティリティのみをお使いになる場合は、指紋 BIOS ユーティリティをセットする前に、この作業を行ってください。



指紋認証基本ユーティリティを既にインストールされている場合は、次の「指紋 BIOS ユーティリティのセットアップ」(59 ページ)手順に進んでください。

- **1** Windows 2000 をお使いの場合は、Administrator 権限でログオンします。
- **2**「内蔵指紋認証ユニットセットアップCD-ROM」をCD/DVDドライブにセットします。
- 3 「スタート」をクリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- 4 次の画面が表示されたら、「名前」の欄に以下のように入力し、「OK」をクリックします。

「Q:¥UTILITY¥CSDK¥Setup.exe」と入力します。





本書では、CD/DVDドライブを"Q"ドライブと仮定して説明しています。 他のドライブが割り当てられている場合には読み替えてセットアップしてください。 5 次の画面が表示されたら、インストール先のフォルダを指定して 「次へ」をクリックします。

インストール先を変更する場合は、「参照」をクリックしてインストールフォ ルダを指定してください。






1 台のパソコンで複数の OS を切り替えて使用される場合、それぞれ別の フォルダにインストールしてください。共通には使用できません。

6 次の画面が表示されたら、「互換」を指定して「次へ」をクリック します。





ここで次の画面が表示された場合、「修正」を指定して「次へ」をクリックします。



# 7 次の画面が表示されたら、「完了」をクリックします。



続いて、次の「指紋 BIOS ユーティリティのセットアップ」(59ページ) に進んでください。

# 指紋 BIOS ユーティリティのセット アップ

指紋 BIOS ユーティリティをセットアップします。



オールインワンノートをお使いの場合、指紋 BIOS ユーティリティをセット アップする前に、BIOS セットアップユーティリティで「セキュリティモード (Security Mode)」を「指紋 (Finger Print)」にしておく必要がありま す( 20ページ)

- 1 Windows 2000 をお使いの場合は、Administrator 権限でログオ ンします。
- **2 「内蔵指紋認証ユニット セットアップ**CD-ROM 」 をCD/DVD ドライ ブにセットします。
- 3 「スタート」をクリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリック します。
- 4 次の画面が表示されたら、「名前」の欄に以下のように入力し、 「OK」をクリックします。
  - 「Q:¥BIOSUTIL¥Setup.exe」と入力します。





本書では、CD/DVDドライブを"Q"ドライブと仮定して説明しています。 他のドライブが割り当てられている場合には読み替えてセットアップしてくだ さい。

5 次の画面が表示されたら、インストール先のフォルダを指定して「次へ」をクリックします。

インストール先を変更する場合は、「参照」をクリックして、フォルダを指定してください。



1 台のパソコンで複数の OS を切り替えて使用される場合、それぞれ別のフォルダにインストールしてください。 共通には使用できません。



6 管理者の指紋情報登録を行います。 次の画面が表示されたら、 「OK」をクリックします。





指紋認証ユニット内に登録されているBIOS LOCK用指紋情報は全て消去 されます。

7 次の画面が表示されたら、「名前」の欄に管理者の名前を入力し て、登録する指に対応するボタン()をクリックします。 名前は、全角20文字、半角40文字まで入力できます。



8 次の画面が表示されたら、画面の指示に従い登録する指を内蔵指 紋センサに置きます。

3回繰り返して指紋読み込みが行われます。必ず同じ指を使用してください。指はセンサに置いたままにせず、毎回置き直してください。 指紋の読み込みに失敗した場合は、「もう一度指を置いて下さい」と表示されますので、指を乗せ直してください。



**9** 指紋読み込みが3回成功したら、次の画面が表示されます。「OK」をクリックします。





有効な指紋画像が読み込めなかった場合、指紋登録が打ち切られてしまう ことがあります。その場合には、手順7に戻り、登録し直してください。 10 登録した指紋情報が認証に使用できるか確認します。次の画面が表 示されたら、「指紋取込」をクリックしてから、登録した指をセンサ に置きます。



- 1回の認証が終わるたびに指をセンサから離してください。
- 3回認証に成功するまで、指紋取込を繰り返します。次の画面が表 示されたら、「OK」をクリックします。





- 1回の認証が終わるたびに指をセンサから離してください。
- ・指紋取込を繰り返し、5回認証に失敗すると、次の画面が表示されます。 この場合、「OK」をクリックし(登録した指紋情報は削除されます) 手順7に戻り登録し直してください。



12 指紋の登録 / 認証に成功すると、次の画面が表示されます。 さらに 指紋を登録するには、登録する指に対応するボタン ( ) をクリッ クし、同様の手順で指紋情報を登録します。登録が完了したら、「閉 じる」をクリックします。





・指紋情報を1指分しか登録していない場合、次の画面が表示されます。 指をけがした時などのために、少なくとも2指分以上登録することをお勧めします。登録を終了する時は「はい」を、登録を繰り返すには「いいえ」をクリックします。



・指紋情報は10本の指を3回ずつ登録できますが、全て登録する必要は ありません。

#### 13 管理者の指紋情報登録が完了すると、次の画面が表示されます。 「完了」をクリックします。



#### これでセットアップは終了です。



「指紋 BIOS ユーティリティ」をインストール(再インストールや他のパソ コンにつなぎ変えてのインストールなど) すると、指紋認証ユニット内の データは全て削除されます。

指紋認証によるBIOS LOCKを使用中は「指紋 BIOS ユーティリティ」を インストールしないでください。

次回起動時に指紋認証ができず、パソコンが起動できなくなります。

### 指紋 BIOS ユーティリティの 使い方

#### 指紋 BIOS ユーティリティを起動する



- ・「指紋認証基本ユーティリティ(指紋認証マネージャ)」との同時起動は 行わないでください。
- ・Windows 2000で、制限ユーザ権限でログオンしている場合は、指 紋 BIOS ユーティリティは実行できません。 標準ユーザ (PowerUsers) 以上の権限でログオンしなおしてください。
- 1 「スタート」をクリックし、続けて「プログラム」、「SecureFinger」、 「指紋 BIOS ユーティリティ」をクリックします。
- **2** 次の画面が表示されたら、登録されている指をセンサに置いてください。



指紋が認証されると、「指紋 BIOS ユーティリティ」が起動します。



#### 指紋 BIOS ユーティリティの使用方法

指紋BIOSユーティリティの使用方法は、オンラインマニュアルに記載され ています。



本書の「注意事項」(80ページ) およびオンラインマニュアルを必ず お読みになり、正しくご使用ください。

オンラインマニュアルの起動方法は、

「スタート」をクリックし、続けて「プログラム」、「Secure Finger」、「指 紋 BIOS ユーティリティ オンラインマニュアル 」をクリックします。

お使いのブラウザが起動し、オンラインマニュアルを閲覧できます。




- ・「指紋 BIOS ユーティリティ」を起動中は、席を外さないように注意して ください。設定を他の人に変更される可能性があります。
- ・指紋認証基本ユーティリティのスクリーンセーバロックも 「指紋 BIOS ユーティリティ」 起動時には有効になりません。

6

# 指紋認証による BIOS LOCK の設定

BIOS セットアップユーティリティのセキュリティの設定を行う前に、 「指紋 BIOS ユーティリティ」で指紋を登録してください。 登録されていない場合、指紋による BIOS LOCK が設定できません。



# BIOS LOCK**用 指紋認証を使用するための**設定

BIOS LOCK用 指紋認証によるセキュリティ機能を使用するためには、BIOS セットアップユーティリティにて、次の手順で設定を行う必要があります。

- 1 「セキュリティ」-「セキュリティモード」の設定を「指紋」に変更します。 「「セキュリティモード」の設定を「指紋」に変更する」(72ページ)を参 照してください。
- 2 指紋を設定します。

「指紋を設定する」( 74ページ) と「指紋の設定を解除する」( 76ページ) を参照してください。

なお、BIOS セットアップユーティリティの起動方法、終了方法については、「BIOS セットアップユーティリティの起動方法と終了方法」(71ページ)を参照してください。

### BIOSセットアップユーティリティの 起動方法と終了方法

#### BIOS セットアップユーティリティの起動方法

- 1 本機の電源を入れます。
- **2**「NEC」ロゴの画面が表示されたら、「F2」キーを数回押します。 BIOS セットアップユーティリティが起動します。



BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん電源を 入れ直し、「F2」を押す間隔を変えてください。

BIOS セットアップユーティリティを起動したら、設定を変更する前に、あら かじめ 『活用ガイド PDF 編』をご覧になり、BIOS セットアップユーティ リティを日本語表示にしてください。

#### BIOS セットアップユーティリティの終了方法

**1** 「F10」キーを押します。 「セットアップ確認」の画面が表示されます。

> セットアップ確認 設定の変更を保存して終了しますか? [はい] [いいえ]

**2 「はい」を選択し、「Enter」キーを押します。** BIOS セットアップユーティリティが終了し、本機が再起動します。

### 「セキュリティモード」の設定を 「指紋」に変更する

指紋によるセキュリティロックを使用するためには、BIOS セットアップユーティリティの「 セキュリティ」 ー「セキュリティモード」の項目を「指紋」に設定する必要があります。

以下のように設定してください。



「セキュリティモード」の設定を「指紋」に変更すると、それまで設定されていたパスワードの設定はクリアされます。

- 1 BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- **2** 「」(「」) キーを押し、メニューの「セキュリティ」を選択します。 「セキュリティ」のメニュー画面が表示されます。

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ				
メイン 詳細 t	2キュリティ 省電力管理	起動終了		
スーパパイザパスワードは: ユーザパスワードは:	クリア クリア	項目ヘルプ		
スーパパイザパスワード設定 ユーザパスワード設定	[ Enter ]	スーパパイザパスワー ドを設定すると、セッ トアップへのアクセス		
セキュリティモード: 起動時のパスワード:	[パスワード] <b>[使用しない]</b>	が制限されます。		
ハードディスク起動セクタ: ディスクアクセス:	[通常動作] [スーパパイザ]			
HDDパスワードの設定: 内蔵HDDパスワードの設定:	= =			
	F5/F6 <b>値の変更</b> 択 Enter <b>▶サブメニューの</b> 選			

(注)表示されるメニュー項目は機種によって異なる場合があります。


3 「」(「」) キーを押して「セキュリティモード」を選択し、「Enter」 キーを押します。 セキュリティモードの画面が表示されます。



4 「指紋」を選択し、「Enter」キーを押します。 セキュリティモードを変更する旨の確認メッセージが表示されます。



5 「Enter」キーを押します。 「セキュリティモード」の設定が「指紋」に変更されます。



(注)表示されるメニュー項目は機種によって異なる場合があります。

### 指紋を設定する

指紋認証によるセキュリティロックを使用するためには、BIOSセットアップユーティリティにて内蔵指紋認証ユニットに登録されている指紋の情報を、パソコンにも登録する必要があります。


以下のように設定してください。

#### スーパバイザの指紋

- 1 BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- **2** 「」(「」) キーを押し、メニューの「セキュリティ」を選択します。 「セキュリティ」の設定画面が表示されます。
- 3 「 」(「 」) キーを押して「スーパバイザの指紋設定」を選択し、「Enter」キーを押します。
  以下の画面が表示されます。

スーパパイザの指紋設定 指紋リーダに指をおいてください。

**4** スーパバイザとして登録した指を内蔵指紋センサに置きます。 以下の画面が表示されます。



5 「Enter」キーを押します。 スーパパイザの指紋が設定されます。




スーパバイザの指紋を設定すると、パソコン起動時に指紋のセキュリティ機能が開始されます。

#### ユーザの指紋

- ¶ BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- 2 「」(「」) キーを押し、メニューの「セキュリティ」を選択します。 「ヤキュリティ」の設定画面が表示されます。
- 3 「 ı(「 」) キーを押して「ユーザの指紋設定」を選択し、「Enter」 キーを押します。 以下の画面が表示されます。



4 ユーザとして登録した指を内蔵指紋センサに置きます。 以下の画面が表示されます。



**5**「Enter」 キーを押します。 ユーザの指紋が設定されます。



ユーザの指紋は、スーパバイザの指紋を設定した後でなければ設定できま せん。

### 指紋の設定を解除する

設定した指紋を解除する方法を説明します。

以下のように設定してください。

#### スーパバイザの指紋

- 1 BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- **2** 「」(「」) キーを押し、メニューの「セキュリティ」を選択します。 「セキュリティ」の設定画面が表示されます。
- 3 「 」(「 」) キーを押して「スーパバイザの指紋解除」を選択し、「Enter」 キーを押します。
  以下の画面が表示されます。

セットアップ警告 スーパパイザの指紋を解除します。 [継続]

**4** 「Enter」キーを押します。 以下の画面が表示されます。

> セットアップ通知 変更が保存されました。 [**継続**]


5 「Enter」キーを押します。 スーパバイザの指紋の設定が解除されます。




スーパパイザの指紋とユーザの指紋の両方設定されている場合は、ユーザ の指紋の設定も解除されます。

#### ユーザの指紋

- ¶ BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- 2「」(「」)キーを押し、メニューの「セキュリティ」を選択します。 「セキュリティ」の設定画面が表示されます。
- 3 「」(「」)キーを押して「ユーザの指紋解除」を選択します。 以下の画面が表示されます。



**4** 「Enter」 キーを押します。 以下の画面が表示されます。



**5**「Enter」 キーを押します。 ユーザの指紋の設定が解除されます。

#### 「セキュリティモード」の設定を「パスワード」に戻す

「セキュリティモード」の項目を「指紋」から「パスワード」に戻す方法を説明します。

以下のように設定してください。



「セキュリティモード」の設定を「パスワード」に変更すると、それまでパソコンに登録されていた指紋認証ユニットの設定はクリアされます。

- 1 BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- **2** 「」(「」) キーを押し、メニューの「セキュリティ」を選択します。 「セキュリティ」の設定画面が表示されます。
- 3 「」(「」) キーを押して「セキュリティモード」を選択し、「Enter」 キーを押します。 セキュリティモードの画面が表示されます。



**4**「パスワード」を選択し、「Enter」キーを押します。 以下の画面が表示されます。



5 「Enter」キーを押します。 「セキュリティモード」の設定が「パスワード」に変更されます。

## 付 録

ここでは、注意事項、困ったときの対処法、 主な仕様について説明します。

### 注意事項

本製品のご使用上の注意事項について説明します。

- **1** オンラインマニュアルに記載されている注意事項を必ずお読みください。
- 2 指紋認証ユニット内 (不揮発性メモリ)に認証データベースを置いた場合、必ず一人以上の管理者が登録されている必要があります。 管理者を含めた全ユーザの削除を行うことはできません。
- 3 指紋入力要求中に、以下の行為を行わないでください。
  - ・ログオフ
  - ・サスペンド/スリープ
  - ・指紋認証システムのユーティリティの強制終了 指紋入力要求中とは、ログオン画面、スクリーンセーバのロック解除中、ワークステーションロックの解除中(Windows 2000)、指紋認証マネージャの使用中、指紋 BIOS ユーティリティの使用中を示します。
- 4 指紋認証基本ユーティリティのインストール後に、以下の「コン ピュータ名」を変更しないでください。
  - Windows Me「ネットワーク」 「識別情報」タブ 「コンピュータ名」
  - Windows 2000「ネ・トワーク」・「ネットワーク」D」タブ・「プロパティ」・「コンピュータ名」
- 5 Windows 2000 をお使いの場合、指紋を登録したユーザがパスワード(キー入力)による認証でログオンしている状態でパスワード変更を行うと、指紋認証によるログオンが行えなくなります。この場合、指紋認証マネージャでOS ログオン情報のパスワードを更新し直してください。
- 6 指紋登録時、指はセンサに置いたままにせず、毎回置き直してください。指を置き直さないと正しく画像を読み込めず、センサー面の

汚れを判断して、その旨のメッセージを表示する場合がありますので ご注意ください。

- 7 モバイルノート(VHシリーズ)の場合、画面右下の通知領域 (タスクトレイ)から PC カード (PCMCIA) のアイコンをダブル クリックし、プロパティから「NEC Fingerprint Identification Unit (Built-in)」を停止しないでください。 指紋認証による機 能が使用できなくなります。万一、誤って停止した場合は、再 **起動を行うことにより、指紋認証の機能を正常にご使用できま** す。
- 名「指紋 BIOS ユーティリティ」をインストール(再インストール)す ると、指紋認証ユニット内のデータは全て削除されます。 指紋認証による BIOS LOCK を使用中は「指紋 BIOS ユーティリ ティ」をインストールしないでください。次回起動時に指紋認証が できず、パソコンが起動しなくなります。
- 9 指紋認証基本ユーティリティは、以下の Windows 2000 での新機 能の一部に対応しておりません。
  - ・指紋認証基本ユーティリティとTerminal Service機能との同時利用はでき ません。

Terminal Service ( Windows Based Terminal の端末として機能させ るサービス)で指紋認証基本ユーティリティを使用することはでき ません。

- ・ログオン画面から直接ダイヤルアップログオンする機能は使用でき ません。
  - ログオン画面の「ダイヤルアップ接続を使用してログオンする」に チェックしてのログオンは利用できません。 Windows へのログオン 後、ダイヤルアップ接続し、目的のネットワークに接続してくださ 61
- ・指紋認証基本ユーティリティはアプリケーションの「別のユーザと して実行」の機能に対応していません。 別のユーザとしてプログラムを実行する場合のユーザ名およびパス
- ユーザのプリンシパル名(UPN)を使用できません。 UPN は Windows 2000 にて新たに定義されたユーザ名です。 従来互 換のユーザ名にてご使用ください。

ワードを、指紋認証に置き換えることはできません。

### 困ったときの対処法

本製品を使用してトラブルが発生したり、故障と思われる症状が起きたら、まず、この章を参考にチェックしてみてください。 もし、この項目にないような症状が起ったり、「本章で述べる対策」を行っても症状が消えない場合は、お買い上げの販売店やNEC 121コンタクトセンターなどにご相談ください。

その際は、ご使用の機器名称、故障時の詳しい状況、現在の状況をお知らせください。

受付電話番号は、添付の『NEC PC あんしんサポートガイド』を ご覧ください。

#### Q 指紋登録ができない。

A 次の原因が考えられます。原因別に適切な対処を行ってください。

原因	対処法
指の置き方が正しくない。	正しい指の置き方の例を参考に再度登録を行ってください。( 13ページ)
指紋の特徴が少ない。	異なる指に変更し、登録を行ってください。

- Q アプリケーションシステムのパスワード代替で認証できない。
- A 指紋入力を要求される画面で、「キャンセル」をクリックすると、パスワード入力で認証できます。ただし、指紋認証マネージャのシステム設定で、パスワード代替の「キャンセルボタンを使用しない」をチェックしている場合は、キャンセルできません。
- Q 照合でエラーとなる。

A 次の原因が考えられます。原因別に適切な対処を行ってください。

原因	対処法
指紋センサに汗、汚れが付い ている。	指紋センサの汗、汚れを清掃方法を参考にきれい にしてください。( 17 ページ)
指の置き方が正しくない。	正しい指の置き方の例を参考に正しく指を置いてください。(13ページ)

Q 認証がスムーズにいかない。 照合結果にムラがある。

A 指紋に個人差があるように、指の大きさや形、センサへ指を置くときの強さに も個人差があります。また、温度や湿度、体調によって、指の皮膚の状態 が微妙に変化してしまい、そのために照合がきまくいかない場合があります。 以下のチェックを参考に、ご自分の指先の特徴や状態を確認し、適切な対 処方法をお試しください。

指先の特徴、状態の違いなどによる照合時のムラが改善し、認証が失敗す る、認証まで時間がかかるなどの問題が解決する場合があります。

#### 1. 指先の状態による傾向と対処法のチェック

- i. カサカサで乾燥気味の指先の場合 センサ面に指を強めに押しあててください。指に軽く息を吹きかけ適度な湿り気を 与えることで効果がある場合があります。指先の角質化の防止にハンドクリーム のご使用をおすすめします。
- ii. 手や指先に汗をかきやすい、湿った指先の場合 指先の汗をハンカチなどでふき取ってください。指をセンサ面にあてる際、少し軽 めに指を乗せることによって改善される場合があります。 照合がうまくいかず長い間センサ面に指をのせていると、センサ面に水分が残っ てしまうような場合があり、かえって認証がしづらくなる場合があります。 この場合、いったん指を置き直すことで改善される場合があります。 また、水分が残っている場合はセンサ面の汗をよくふき取ってから、もう一度指を 置き直してください。
- iii.指先の皮膚が荒れている場合 他の指で再登録することをお奨めします。ハンドクリームなどのご使用をお奨めし ます。
- iv.皮膚炎にかかっている場合 他の健康な指で再登録するか、治癒するまでパスワードでのご利用をお考えくだ さい。
- v. 指先にシワが多い場合 指の中央部に太いシワがあると照合がうまくいかない場合があります。他の指で 再登録することをお奨めします。

#### . 使用感からの照合の傾向と対処法のチェック

i. 午前中の照合で認証できない場合が多い 起きてまもなくは新陳代謝が低下している場合や、皮膚の脂が洗剤などで流され て乾燥状態になっている事があります。

指先に軽く息を吹きかけ適度な湿り気を与えることで、改善できる場合があります。 また、ハンドクリームなどのご使用をおすすめします。

- ii. 一回で認証できる時と連続で認証できないときとムラがある センサ面への指の置き方を確認してください(13ページ)。 指をセンサ面にあてる強さにムラがあるかもしれません。 ご自分のベストな強さを 見極める必要があります。
- iii.認証できない場合が多い
  - 「1. 指先の状態による傾向と対処法のチェック」を参考に、再度、登録のやり直しで改善するか試してください。
- iv.一回の照合に10 秒も待たせられることがある 指先が乾燥している可能性があります。加えて指をセンサ面にあてる強さが弱い 場合があります。 指をセンサ面に強めにあててください。
- Q BIOS LOCK で指紋認証ができなくなり、パソコンが起動しない。
- A 管理者の指紋で起動し、BIOSの設定を解除してください。全ての管理者の指紋で認証できない場合、BIOS LOCK は解除できません。解除には、パソコン本体の持込による処置が必要です。最寄りのNEC フィールディングの各支店、営業所にご連絡ください。
  - ・解除処置は保証期限内でも有償です。
  - ・解除処置は原則としてお客様のお持ち込みによる対応となります。 機密保持のため、お客様ご本人からのご依頼に限り、処置をお受けいた します。
  - ・解除処置を依頼されるときには、次のものをすべてご用意ください。
    - 1 . 本機の購入を証明するもの(保証書など)
    - 2 . 身分証明書(お客様ご自身を証明できるもの)
    - 3.印鑑
  - ・解除処置をご依頼の際、受付にてお客様ご自身により専用の用紙に必要 事項を記入・捺印していただくことが必要です。専用用紙の記載事項に ご同意いただけない場合には、処置のご依頼に対応しかねる場合がありま すので、あらかじめご了承ください。

- Q OS のログオンができない。 スクリーンセーバのロック解除ができない。
- A キーボードの「Ctrl」+「Alt」+「K」を同時に押すと 通常のパスワー ド入力でログオンできます。

この場合、指紋認証によるログオン画面がアクティブになっていることを確認 してから、キーボード操作を行ってください。

しかし、セキュリティレベルを上げるために、「指紋認証マネージャ」の「シス テム設定」で、キー入力による操作を無効に設定することをお勧めします。

- Q Windows Me をお使いで、指紋認証後に「Windows へようこそ」ま たは「ネットワークパスワードの入力」の画面が表示される。
- ▲ 「指紋認証基本ユーティリティ」をセットアップする前のログオンユーザ名で指 紋登録される場合は、パスワードも同じにしてください。 もし、異なるパスワードに設定した場合は、「コントロールパネル」の「パス ワード・で、「指紋認証システム」のチェックボックスをチェック・ノレ、パスワー ドを古いパスワードに変更してください。
- Q パスワード期限切れ前メッセージが表示された後、指紋認証によるログ オンができない。
- A パスワード期限切れ前メッセージ(「ログオンメッセージ:ユーザのパスワード は、あとxx日で有効期限が切れます。パスワードを変更しますか? 「はい1 「いいえ」」)で、「はい」を選択してパスワートを変更した場合、次回から指 紋認証でログオンできなくなります。この場合、次の対処を行ってください。 Windows Me をお使いの場合

キー入力に移行してログオンした後、コントロールパネルから「パスワード」 を起動し、「ほかのパスワードの変更」を選択します。「パスワードの選 択」で「NEC 指紋認証システム」を選択し、Windows パスワードと同じ パスワードに変更してください。(ログオン時、キー入力に移行できない場 合は、指紋管理者にご相談ください)。

Windows 2000 をお使いの場合

指紋管理者でログオンした後、指紋認証マネージャで「OSログオン」のパ スワードを更新し直してください。

- Q スクリーンセーバロックが正常に動作しない。
- A 他のスクリーンセーバに変更してください。また、Windows Meをお使いで、画面の省電力モードを設定している場合は、設定を解除してください。一部のスクリーンセーバやビデオトライバなどの問題により、スクリーンセーバロックが正常に動作しない場合があります。
- Q Windows 2000 をお使いで、指紋認証マネージャのOS ログオン画面で、グループが追加されない。
- A グループ追加後にドメインを選択すると、グループがデフォルトに戻ります。ドメインの設定を行ってから、グループの設定を行ってください。
- Q BIOS LOCK で「指紋が一致しません「継続 ]」と表示される。
- A キーボードの【Enter】を押し、「指紋リーダに指を置いてください」と表示されたら、正しい指を指紋認証ユニットのセンサに置いてください。
- Q Windows Me 起動時のOS ログオンで、「指紋認証ユニットが見つかりませんでした」または「データベースのオープンに失敗しました」と表示される。
- A メッセージ表示後、10秒程待ってから「再試行」をクリックしてください。

### ソフトウェアのアンインストール

「指紋認証基本ユーティリティ」、「指紋 BIOS ユーティリティ」をパソコン からアンインストールする場合は、次の手順で行います。



- ・「指紋 BIOS ユーティリティ」をアンインストールする前に、必ず BIOS セットアップユーティリティの設定で「指紋」の設定を解除し てください。
  - パソコンが起動できなくなります。
- ・「指紋認証基本ユーティリティ」で指紋認証ユニット内にデータベースを 置いている場合、指紋認証基本ユーティリティをアンインストールしても、 ユニット内のデータは削除されません。
  - アンインストールする前に、指紋認証マネージャでユーザを削除すること をお勧めします。
- 1 Windows 2000 をお使いの場合は、Administrator 権限でログイ ンします。
- 2 「スタート」をクリックし、続けて「設定」、「コントロールパネル」 をクリックします。
- 3 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。

**4** 次の画面が表示されたら、アンインストールするソフトウェアを選び、 クリックします。



- ・「指紋認証基本ユーティリティ」をアンインストールする場合は、「NEC Software パスワード代替システム」、「NEC 指紋認証ユーティリ ティ」、「NEC PID Core SDK Runtime」の順番でアンインストール します。但し、「指紋BIOSユーティリティ」を使用する場合は、「NEC PID Core SDK Runtime」をアンインストールしないでください。
- ・「指紋 BIOS ユーティリティ」を削除する前に、必ず BIOS の設定を解除してください。 パソコンが起動できなくなります。
- ・「指紋 BIOS ユーティリティ」のアンインストールは、「NEC 指紋 BIOS ユーティリティ」、「NEC PID Core SDK Runtime」の順番でアンインストールします。但し、「指紋認証基本ユーティリティ」を使用する場合は、「NEC PID Core SDK Runtime」をアンインストールしないでください。
- ・「NEC Software パスワード代替システム」をアンインストール時に、「パスワード代替サービスを終了します」というメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックしてください。また、「パスワード代替システムの設定を削除しますか?」というメッセージが表示された場合は、設定を保存するには、「いいえ」を、設定を削除するには、「はい」をクリックしてください。
- ・アンインストール時にフォルダおよびプログラムフォルダが残る場合があり ますが、その場合には個別に削除してください。
- ・アンインストール中に「共有ファイルを削除しますか?」などの画面が表示された場合は、「すべていいえ」や「すべて残す」などを選んでファイルを削除しないようにしてください。
- ・アンインストール中に「読み取り専用ファイルを検出」画面が表示され た場合は、「はい」をクリックしてください。

#### 「Windows Me の場合 】

#### 「Windows 2000 の場合 ]





5 「追加と削除」(Windows 2000 の場合「変更/削除」)をクリッ クします。

アンインストールするソフトウェアの削除画面が表示されます。

画面の指示に従って、ソフトウェアをアンインストールしてください。 アンインストール後、再起動のメッセージが表示された場合は、本機を再 起動してください。

ただし、Windows Me をお使いで、「指紋認証基本ユーティリティ」の コンポーネントをアンイストールした場合、またはアンインストール中に「ネッ トワークのプロパティ」から「NEC 指紋認証システム」を削除しなかった 場合は、再起動する前に次の手順に進んでください。

- 6 「スタート」をクリックし、続けて「設定」、「コントロールパネル」 をクリックします。
- **7** 「ネットワーク」をダブルクリックします。

8 次の画面が表示されたら、「現在のネットワークコンポーネント」から、「NEC指紋認証システム」を選択し、「削除」をクリックします。



- **9**「OK」をクリックします。
- 10 次の画面が表示されたら、「はい」をクリックします。



Windows が起動し、キーボード入力によるログオンに戻ります。

### 主な仕様

インテリジェントタイプ システム

(指紋照合処理専用 MPU 内蔵)

スキャナタイプ 半導体(静電容量方式)

動作環境

OS Windows Me

Windows 2000

最大 300mA 消費電流

10 ~ 35 , 20 ~ 80 % 温湿度条件

(ただし結露しないこと) 1

1 18 ~ 28 、 45 ~ 75%での使用を推奨します。

© NEC Corporation ,NEC CustomTechnica,Ltd. 2002 日本電気株式会社、NECカスタムテクニカ株式会社の許可なく複製・改 変などを行うことはできません。

# **NEC**